


NÁVOD K POUŽITÍ OHÝBAČKY TYČÍ, TŘMENŮ, DRÁTŮ

Číslo položky: 26730


Před použitím si pečlivě přečtete tento manuál.

Krok 1:

Ohýbačku připevněte k desce stolu, lze využít i paletu apod. Ohýbačka má v podstavci otvory, které k tomuto účelu slouží.



Obr. 1.




Obr. 2.

Krok 2:

- **Ohýbání v drážce (obr. 1.)**
Podle průměru ohýbaného drátu / tyče zvažte využití vložky ve válci (Aretační šroub vložky vždy pečlivě utáhněte!).
- **Ohýbání na válci (obr. 2.)**
Pro větší rádius ohybu, ohýbejte drát / tyč přímo na válec. (Vždy před ohýbáním na válci sundejte vložku!)


Krok 3:

Nastavte zarážku pro požadovaný úhel ohýbání. Povolněním šroubů aretaci uvolníte a po nastavení je zase zpět přitáhněte.



Krok 4:

- **Nastavení zarážek rukojeti**
Čtvercový tvar: Stačí využití jedné zarážky.
Obdélníkový tvar: Využití obou zarážek. Při ohýbání delší strany je první zarážka zvednutá. (viz. obr. 5.)



Obr. 5.

